







GERMAN

DREHSCHALTERSTELLUNG	FUNKTION
 AUTOMATIKMODUS	Zeitschaltuhr bewässert gemäß der programmierten Startzeit, Station, Dauer und Häufigkeit.
 UHREINSTELLUNG	Einstellung der Uhrzeit
 STARTZEIT	Uhrzeit, zu der die Bewässerung beginnen soll
 BEWÄSSERUNGSDAUER	Bewässerungsdauer mit + und - auf 1 bis 240 Minuten einstellen.
 BEWÄSSERUNGSHÄUFIGKEIT	Einstellung der Bewässerungshäufigkeit in Tagen
 AUS	Schaltet alle Stationen/Funktionen aus

EINLEGEN DER BATTERIEN

- Batteriefach an der Rückseite der Zeitschaltuhr herauschieben.
- Zwei AA-Alkalibatterien (1,5V, nicht inbegriffen) einlegen und Fach wieder zuschieben.
- Batterien austauschen, wenn Symbol für leere Batterie erscheint.

Hinweis:

Aufgebrauchte bzw. leere Batterien müssen aus der Zeitschaltuhr entnommen und korrekt entsorgt werden. Batterien müssen am Ende der Bewässerungssaison aus der Zeitschaltuhr entnommen und zu Beginn der nächsten Bewässerungssaison durch neue Batterien ersetzt werden.

Koran AG Bewässerung

Werkstrasse 10
8627 Grüningen
Tel. 044/ 929 22 01
www.koran-bewaessering.ch

INSTALLATION

Zeitschaltuhr an Außenwasserhahn für Gartenschlauch anschließen und nach Programmierung einschalten.

PROGRAMMIEREN DER ZEITSCHALTUHR

- Drehschalter auf Positionen zum Programmeinrichten einstellen.

SET CLOCK (Uhreinstellung)

- Die +-Taste drücken, um die Uhrzeit vorlaufen zu lassen (zum schnellen Vorlauf Taste gedrückt halten).
- Die „-“ -Taste drücken, um die Uhrzeit rückwärts laufen zu lassen (zum schnellen Rücklauf Taste gedrückt halten).

START TIME (Startzeit)

- Die +-Taste drücken, um die Startzeit vorlaufen zu lassen (zum schnellen Vorlauf Taste gedrückt halten).
- Die „-“ -Taste drücken, um die Startzeit rückwärts laufen zu lassen (zum schnellen Rücklauf Taste gedrückt halten).

HOW LONG (Bewässerungsdauer)

Bewässerungsdauer mit + oder - auf 1 bis 240 Minuten einstellen.

HOW OFTEN (Bewässerungshäufigkeit)

Bewässerungshäufigkeit mit + oder - auf alle 6 Std., 12 Std. oder auf 1 bis 7 Tage einstellen. 1 steht für täglich, 2 jeden 2. Tag usw. bis zu 7 Tagen.

AUTO (Automatikmodus)

Zeitschaltuhr bewässert gemäß der

programmierten Startzeit, Dauer und Häufigkeit.

RAIN DELAY (REGENVERZÖGERUNG)

- Im Automatikmodus die +-Taste drücken für 24 Std., 48 Std. oder 72 Std.
- Anzeige wechselt zwischen Uhrzeit und verbleibenden Stunden, bevor der programmierte Zyklus wieder aufgenommen wird.
- Zum Abschalten der Regenverzögerung Drehschalter auf OFF (Aus) und dann zurück auf AUTO stellen.

MANUAL (MANUELLE BEWÄSSERUNG)

Um ohne Unterbrechung der eingestellten Zyklen zu bewässern, die [MANUAL]-Taste drücken und dann die Dauer mit + und - auf 1 bis 240 Minuten einstellen.

- Zum Abschalten der manuellen Bewässerung Drehschalter auf OFF (Aus) stellen.
- Um den programmierten Zyklus wieder aufzunehmen, Drehschalter wieder auf AUTO stellen.

FEHLERSUCHE

Wasser fließt nicht zur gewünschten Zeit.

Prüfen Sie, ob:

- die Uhrzeit korrekt eingestellt ist, inkl. AM bzw. PM.
- die Startzeit wie gewünscht eingestellt ist, inkl. AM bzw. PM.
- die Regenverzögerungsfunktion aktiviert ist.

Zeitschaltuhr bewässert nicht.

Prüfen Sie, ob:

- die Zeitschaltuhr auf AUTO eingestellt ist.
- der angeschlossene Wasserhahn aufgedreht ist.
- die Batterien leer sind.
- die Uhrzeit korrekt eingestellt ist, inkl. AM bzw. PM.
- die Regenverzögerungsfunktion aktiviert ist.

Wasser hört nicht auf zu fließen.

Prüfen Sie, ob:

- die Bewässerungsdauer auf die gewünschte Zeit eingestellt ist.

Betriebswasserdruck

Min.: 25 psi (1,73 bar) Max.: 100 psi (6,9 bar)

Betriebstemperatur

Max.: Darf 49 °C nicht überschreiten

Min.: Vor Frost schützen

Warnhinweise

Nur zur Verwendung im Außenbereich mit kaltem Wasser.



Orbit® Irrigation Products, Inc.
North Salt Lake, UT 84054, USA

©2011 Orbit Irrigation Products, Inc.
All rights reserved. All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed.